

# P2P 使用说明

**1**

开机且已登录状态下，鼠标右键点击监控画面的任意部分，在弹出菜单中点击一键上网。

- 主菜单
- 录像回放
- 云台控制
- 图像颜色
- 输出调节
- 云台巡航
- 一键上网**
- 关闭系统
- 单画面
- 四画面

**2**

网络设置

网卡 有线网卡  自动获取IP地址

IP地址 0 0 0 0

子网掩码 0 0 0 0

网关 0 0 0 0

首选DNS 0 0 0 0

备用DNS 0

HTTP端口 80

信令端口 6001

TCP 6002

手机监控端口 6003

P2P

确保已连接到外网。在弹出窗口中，勾选：自动获得IP地址。

**3**

网络设置

网卡 有线网卡  自动获取IP地址

IP地址

子网掩码

网关

首选DNS

备用DNS

HTTP端口 80

信令端口 6001

TCP 6002

手机监控端口 6003

P2P  X00000000. dddns.org

检查是否已获得IP地址。勾选：P2P X00000000. dddns.org  
注：X00000000是指系列号。

**4**

提示

数据设置已经成功，重启系统后生效，立即重启系统？

确定 取消

检查是否已获得系列号。在弹出窗口中，点击确定按钮重新启动，完成设置。

**5**

IE 浏览器

地址栏输入URL: http://www.dddns.org/

系列号: X00000000. dddns.org

设备ID X00000000. dddns.org

用户名 Admin

密码

登录

确保 IE 已开启 ActiveX 控件下载并且安装成功。

# 手机设置

安卓：到 play.google.com 下载 Super Meye.apk 并安装；  
iPhone：在 App Store 搜索并安装 Super Meye。

## 添加设备

取消 →

设备添加

保存设置 ←

自定义的唯一名称 ←

IP地址或域名 ←

手机监控端口 ←

用户名 ←

密码(注意大小写) ←

通道数 ←

选择通道数 ←

自动分配通道数 →

Delete

播放窗口 →

播放窗口 →

可选设备 ←

添加设备 →

通道选择 →

设备列表 →

滑动按钮 ←

云台 文件 截图 录制

↑ → ⊕ ⊞ ⊗

↓ ← ⊖ ⊠ ⊡

音频 本地设置 查询远程视频 用户指南 对讲

更多使用详情参考光盘上的使用说明书。