

долу дясно - Record - record plan - редактира се по дни коя камера как да пише

system - local config задава се диск

alarm settings - alarm enable - чавка - за video motion

после записите се възпроизвеждат от плеера , който е на диска . Инсталираш го и хвърляш записите върху иконата му . Сигурно може и по-интелигентно , но и това работи.

Сава